



## SOLUCIONES DE VÍDEO IP



### Free Web Viewer

Visualización de cámaras y grabaciones a través de la Web.



Free Web Viewer es una aplicación basada en Web que permite visualizar cámaras IP y grabaciones disponibles en los videograbadores e-netcamRMS o en equipos PC con e-netcamCLIENT instalado.

Es compatible con cualquier versión de e-netcamCLIENT a partir de la v2.2 y videograbadores e-netcamRMS.

Free Web Viewer se obtiene de forma gratuita en: [www.ipronet.es/webviewer](http://www.ipronet.es/webviewer).

- ✓ Visualización de vídeo en directo.
- ✓ Visualización de grabaciones.
- ✓ Conexión a través de la Web.
- ✓ Gratuito.

#### Pasos a seguir

- 1 Conectarse a:  
[www.ipronet.es/webviewer](http://www.ipronet.es/webviewer)
- 2 Identificación.
- 3 Instalación del paquete firmado.
- 4 Conexión a PC con e-netcamCLIENT o e-netcamRMS instalado a través de Internet.

#### Requisitos

- ✓ Conexión a [ipronet.es](http://www.ipronet.es).
- ✓ Internet Explorer.
- ✓ Tener e-netcamCLIENT o e-netcamRMS instalado.
- ✓ Tiene que haber conectividad a través de los puertos 900 y 901 (9.000 y 9.001 para e-netcamRMS L1).
- ✓ NAT y firewalls tienen que estar configurados.



# Aplicación

El sistema de grabación puede ser:

- PC con e-netcamCLIENT instalado.
- o
- Un videograbador IP e-netcamRMS.

Sistema de grabación con tecnología IProNet



Conexión a través de Red Local o Internet

INTERNET  
o  
RED LOCAL

Conexión desde Internet Explorer



Name	Model	IP	Port
Nueva AXIS 210 Network Camera	AXIS 210 Network Camera	192.168.52.34	80
Nueva AXIS 2100 Network Camera	AXIS 2100 Network Camera	192.168.52.31	80
Nueva AXIS 205 Network Camera	AXIS 205 Network Camera	192.168.52.201	80

Free Web Viewer ofrece la posibilidad de poder conectarse a las cámaras IP que estén dadas de alta en el servidor desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet.

Para ello, únicamente hay que hacer clic sobre cualquiera de las cámaras que aparecen en la lista para visualizar en directo.

Free Web Viewer brinda la posibilidad de visualizar las grabaciones que se encuentran alojadas en los videograbadores e-netcamRMS y en aquellos PC donde se encuentre instalado el software de gestión de vídeo IP e-netcamCLIENT.

Sólo es necesario pinchar sobre cada una de las grabaciones para poder visualizarla.

Type	Camera	Start time	End time	Frames
	Nueva AXIS 2100 Network Camera	miércoles, 21 de junio de 2006 12:03:01	miércoles, 21 de junio de 2006 12:03:13	58
	Nueva AXIS 2100 Network Camera	lunes, 10 de julio de 2006 8:00:01	lunes, 10 de julio de 2006 20:01:00	70953
	Nueva AXIS 2100 Network Camera	lunes, 10 de julio de 2006 8:00:01	lunes, 10 de julio de 2006 20:01:00	7748
	Nueva AXIS 205 Network Camera	lunes, 10 de julio de 2006 8:00:02	lunes, 10 de julio de 2006 20:01:02	8048
	Nueva AXIS 210 Network Camera	martes, 11 de julio de 2006 8:00:01	martes, 11 de julio de 2006 20:01:02	23952
	Nueva AXIS 2100 Network Camera	martes, 11 de julio de 2006 8:00:02	martes, 11 de julio de 2006 20:01:02	12213
	Nueva AXIS 205 Network Camera	martes, 11 de julio de 2006 8:00:04	martes, 11 de julio de 2006 20:01:02	10933
	Nueva AXIS 210 Network Camera	viernes, 13 de diciembre de 1901 20:45:51	miércoles, 12 de julio de 2006 20:01:03	0
	Nueva AXIS 2100 Network Camera	miércoles, 12 de julio de 2006 8:00:01	miércoles, 12 de julio de 2006 20:01:05	4976
	Nueva AXIS 205 Network Camera	miércoles, 12 de julio de 2006 8:00:02	miércoles, 12 de julio de 2006 20:01:05	3125
	Nueva AXIS 210 Network Camera	viernes, 13 de diciembre de 1901 20:45:51	viernes, 13 de julio de 2006 20:01:02	0
	Nueva AXIS 2100 Network Camera	viernes, 13 de julio de 2006 8:00:01	viernes, 13 de julio de 2006 20:01:02	12817
	Nueva AXIS 205 Network Camera	viernes, 13 de julio de 2006 8:00:04	viernes, 13 de julio de 2006 20:01:02	13170